

BLUETOOTH ANLEITUNG

Bluetooth Kopfhörer Anschluss Anleitung für den Ultraprobe 15,000

1. Schalten Sie den Bluetooth Kopfhörer ein.
2. Schalten Sie den Ultraprobe 15,000 ein.
3. Im Home Bildschirm klicken Sie auf das Bluetooth Symbol.
4. Der Bluetooth Such Bildschirm öffnet sich und das Bluetooth Such Symbol blinkt.
5. Tippen Sie auf das Bluetooth Such Symbol (Vergrößerungsglas), die Lupe fängt an zu blinken. Nachdem der Kopfhörer gefunden wurde, die Identifikationsnummer wird im Bildschirm angezeigt und das Bluetooth Symbol hat ein Häkchen.
6. Tippen Sie auf des Bluetooth Symbol mit dem Häkchen.
7. Die PIN number wird als 0000 angezeigt.
8. Tippen Sie auf OK
9. Der Bildschirm wechselt; Sie sehen ein * weiter zum Kopfhörer PIN.
10. Tippen Sie auf exit und nun können Sie den Kopfhörer verwenden.

Bluetooth Anschluss Anleitung für alle anderen *Ultraprobe Modelle*.

Zwecks Verwendung der UE –DHC-2BT Bluetooth Kopfhörer, müssen Sie es mit dem Sender (DHC 2BT-TM) verbinden.

BITTE BEACHTEN: Der Sender muss vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden geladen warden.

1. Verbinden Sie den Sender mit Ihrem Ultraprobe mittels den mitgelieferten Klettverschlüssen und stecken Sie den Stecker des Senders in die Kopfhörerbuchse Ihres Ultraprobes.
2. Schalten Sie den Kopfhörer ein (das "ON" Licht leuchtet Blau)
3. Drücken und halten Sie den Senderknopf für 3 Sekunden. Zuerst leuchtet das Licht Rot und dann wechselt es zwischen Rot und Blau bei der Suche nach dem Kopfhörer.
4. Wenn sie verbunden sind, dann blinkt das blaue Licht einmal alle 10 Sekunden.
5. Im Standby oder wenn die Verbindung getrennt wird, leuchtet das blaue Licht 2 mal alle 5 Sekunden.
6. Ist der Ladezustad des Akkus niedrig leuchtet der Senderknopf rot.

Sender Lade Anleitung:

1. Verbinden Sie den USB Stecker mit dem Ladegerät und den mini-USB mit dem Sender.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer geeigneten Steckdose.
3. Bei dem Aufladevorgang leuchtet das Senderlicht durchgehend rot. Ist der Sender vollständig geladen erlischt das Licht.

Haben Sie weitere Fragen kontaktieren Sie uns unter
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
email: info@uesystems.eu
t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126