

INSTRUCTIONS CASQUE BLUETOOTH

Instructions d'installation du casque d'écoute Bluetooth pour Ultraprobe 15,000

1. Mettre en marche le casque Bluetooth.
2. Mettre en marche l'Ultraprobe 15,000.
3. Dans l'écran d'accueil appuyer sur l'icône Bluetooth
4. L'écran de recherche Bluetooth s'ouvre et l'icône de recherche Bluetooth clignote.
5. Appuyer sur l'icône de recherche Bluetooth. Quand le casque a été détecté, l'icône Bluetooth indique alors l'état activé.
6. Appuyer alors sur l'icône Bluetooth activée
7. Le code PIN affiché est alors 0000.
8. Appuyer sur OK
9. Vous verrez alors apparaître : *next to the headphone PIN.
10. Appuyer sur sortir. Vous pouvez maintenant utiliser votre casque Bluetooth.

Instructions d'installation du casque d'écoute Bluetooth pour les autres modèles d'Ultraprobe

Pour utiliser le casque d'écoute Bluetooth UE –DHC-2BT, vous devez utiliser le Transmetteur (DHC 2BT-TM)

REMARQUE : Le transmetteur doit être complètement chargé pendant au moins 4 heures auparavant.

1. Accrocher le transmetteur à l'Ultraprobe grâce au support Velcro fournis et connecter la prise jack du transmetteur à la prise de casque de l'Ultraprobe.
2. Mettre le casque sur la position "ON" (La led s'allume en bleu)
3. Appuyer et maintenir appuyé le bouton du transmetteur pendant 3 secondes. La led s'allume d'abord en rouge puis clignote en bleu/rouge pendant la recherche du casque.
4. Quand le casque est détecté, la led bleue clignote toutes les 10 secondes.
5. En standby et quand le casque est déconnecté la led bleue clignote à raison de deux fois toutes les 5 secondes.
6. Quand la batterie est faible le bouton du transmetteur clignote et passe en rouge.

Procédure de chargement du transmetteur :

1. Connecter le Port USB du chargeur et le port mini USB du transmetteur.
2. Connecter le chargeur au secteur.
3. Pendant la charge la led du transmetteur apparaît en rouge. Quand ce dernier est complètement chargé la led rouge s'éteint.

Pour toute question contactez:

UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)

email: info@uesystems.eu

t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126