

## INSTRUKCJE SŁUCHAWEK BLUETOOTH

### **Instrukcje łączenia Słuchawek Bluetooth z Ultraprobe 15,000**

1. Włącz Słuchawki Bluetooth.
2. Włącz Ultraprobe 15,000.
3. W ekranie głównym wybierz ikonę Bluetooth.
4. Pojawi się ekran wyszukiwania Bluetooth, ikona wyszukiwania zacznie migać.
5. Dotknij ikony wyszukiwania (szkło powiększające). Gdy słuchawki zostaną odnalezione, pojawi się numer identyfikacyjny słuchawek i pojawi się znaczek potwierdzenia.
6. Dotknij ikony Bluetooth przy pomocy znaczka.
7. Wyświetlony zostanie numer PIN – domyślnie 0000.
8. Wybierz OK.
9. Ekran ulegnie zmianie; zobaczysz \* obok PIN-u słuchawek.
10. Wybierz Exit (Wyjdź) i rozpocznij pracę ze słuchawkami.

### **Instrukcje łączenia Słuchawek Bluetooth z innymi modelami Ultraprobe**

Aby używać Słuchawek Bluetooth UE –DHC-2BT, musisz podłączyć transmitter (DHC 2BT-TM) do Twojego Ultraprobe.

UWAGA: Transmitter musi w pełni naładowany, przynajmniej na cztery godziny przed użyciem.

1. Podłącz transmitter do Twojego Ultraprobe przy pomocy dołączonego mocowania na rzep i umieść wtyczkę w gnieździe słuchawkowym Twojego Ultraprobe.
2. Włącz słuchawki (lampka "ON" będzie świecić niebieskim światłem).
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk transmitera przez 3 sekundy. Na początku zapali się czerwone światło, następnie będzie migać na przemian czerwono/niebiesko podczas wyszukiwania.
4. Gdy słuchawki zostaną odnalezione, niebieskie światło będzie świecić przez 10 sekund.
5. Podczas czuwania lub odłączania, niebieskie światło będzie migać na niebiesko dwukrotnie raz na pięć sekund.
6. Gdy bateria się wyczerpie, przycisk transmitera będzie świecić się na czerwono.

### **Instrukcje ładowania transmitera:**

1. Podłącz transmitter przy pomocy kabla USB do ładowarki i mini-USB do transmitera.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego.
3. Podczas ładowania transmitter będzie świecić w sposób stały na czerwono. Gdy jest w pełni naładowany, czerwone światło zgaśnie.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami:

UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)

email: [info@uesystems.eu](mailto:info@uesystems.eu)

t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126