

## ISTRUZIONI BLUETOOTH

### **Istruzioni per l'associazione delle cuffie Bluetooth alla *Ultraprobe 15000***

1. Accendi le cuffie Bluetooth.
2. Accendi la Ultraprobe 15000.
3. Nella schermata Home tocca l'icona Bluetooth.
4. Si apre la schermata di ricerca dei dispositivi Bluetooth e la relativa icona inizia a lampeggiare.
5. Tocca l'icona di ricerca dispositivi Bluetooth (lente d'ingrandimento) e la lente d'ingrandimento comincia a lampeggiare. Una volta che le cuffie sono state individuate, viene mostrato il numero identificativo nel pannello e l'icona Bluetooth mostra una spunta.
6. Premi l'icona Bluetooth con la spunta.
7. Il numero PIN viene mostrato come 0000.
8. Premi Okay.
9. Viene visualizzata un'altra schermata e appare un \* vicino al PIN delle cuffie.
10. Premi Exit e inizia a utilizzare le cuffie.

### **Istruzioni per l'associazione a tutti gli *altri modelli di Ultraprobe***

Per utilizzare le cuffie Bluetooth UE-DHC-2BT, devi associarle al trasmettitore DHC 2BT-TM.

*NOTA: Il trasmettitore deve essere stato ricaricato per almeno quattro ore prima del suo utilizzo.*

1. Collega il trasmettitore alla tua Ultraprobe utilizzando le parti in velcro e inserisci la spina del trasmettitore nel jack delle cuffie della Ultraprobe.
2. Accendi le cuffie (la spia "ON" si illumina di blu).
3. Premi e tieni premuto il pulsante del trasmettitore per 3 secondi. Inizialmente si accende una luce rossa e successivamente lampeggia in blu/rosso durante la ricerca delle cuffie.
4. Una volta associate, la luce blu lampeggia una volta ogni 10 secondi.
5. Durante la modalità standby o la disconnessione, la luce blu lampeggia due volte ogni cinque secondi.
6. Quando la carica della batteria si esaurisce il pulsante del trasmettitore lampeggia (luce rossa).

### **Istruzioni per la ricarica del trasmettitore**

1. Collega l'USB al caricabatterie del trasmettitore e la mini-USB al trasmettitore.
2. Collega il caricabatterie ad una presa elettrica idonea.
3. Durante la ricarica, la luce del trasmettitore è rossa e fissa. Una volta completata la ricarica la luce rossa si spegne.

*Per qualsiasi dubbio o domanda contatta:  
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)  
E-mail: [info@uesystems.eu](mailto:info@uesystems.eu)  
tel.: +31 (0)546 725 125      fax: +31 (0)546 725 126*