

INSTRUKCE PRO BLUETOOTH

Instrukce pro spárování Bluetooth sluchátek s Ultraprobe 15,000

1. Zapněte Bluetooth sluchátka.
2. Zapněte Ultraprobe 15,000.
3. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu Bluetooth.
4. Otevře se okno hledání bluetooth a bliká ikona vyhledávání.
5. Dotkněte se ikony Bluetooth. Vyhledávání (lupa), bude blikat při hledání. Když budou sluchátka nalezena, zobrazí se identifikační číslo na panelu a ikona Bluetooth se zobrazí jako zaškrtnutá.
6. Stiskněte zaškrtnutou ikonu Bluetooth.
7. PIN se zobrazí jako 0000.
8. Stiskněte OK
9. Obrazovka se změní; uvidíte * vedle PINu sluchátek.
10. Stiskněte exit a začněte používat sluchátka.

Instrukce pro spárování Bluetooth se všemi ostatními modely Ultraprobe.

Pro použití Bluetooth sluchátek UE-DHC-2BT je musíte spárovat s vysílačem (DHC 2BT-TM)
POZNÁMKA: Vysílač musí být plně nabitý nejméně čtyři hodiny před použitím.

1. Připněte vysílač k vašemu přístroji Ultraprobe za použití přidaných polštářků na suchý zip a připojte jej do konektoru jack pro sluchátka na přístroji Ultraprobe.
2. Zapněte sluchátka (kontrolka "ON" se rozsvítí modře).
3. Zmáčkněte a držte tlačítko vysílače po dobu 3 vteřin. Rozsvítí se červeně a poté bude blikat modře/červeně během toho co bude hledat sluchátka.
4. Když se spárují, modré světýlko blikne jednou každých 10 vteřin.
5. Pokud se odpojí, nebo je v pohotovostním režimu, modré světýlko bude blikat každých pět vteřin.
6. Když se vybijí baterie, kontrolka na přenašeci bude blikat červeně.

Instrukce pro dobíjení vysílače:

1. Zapojte USB do nabíječky vysílače a mini USB do vysílače.
2. Zapojte nabíječku do zásuvky.
3. V průběhu nabíjení bude kontrolka na vysílači svítit stále červeně. Když bude baterie plně nabitá kontrolka zhasne.

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás:
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
email: info@uesystems.eu
t: +31 (0)546 725 125 f: +31 (0)546 725 126